

## Panduan Penggunaan

### Inisialisasi (Pengaturan Ulang Pabrik) :

Ketika Anda menerima kunci, akan ada kartu yang ditandai sebagai "kartu manajemen", dan beberapa kartu pengguna lain, jika Anda kehilangan yang kartu yang ini atau ingin menghapus semua pengguna, gunakan kunci mekanis untuk membuka kunci pintu berulang kali, 5 kali, kunci akan diatur ulang ke awal, lalu tempel kartu yang pertama dan akan menjadi kartu manajemen.

### Menambah Kartu Pengguna :

Tempel kartu manajemen, lalu tempel kartu yang ingin Anda tambahkan, satu per satu, setelah semua kartu di tempel, lalu tempel kartu manajemen lagi untuk mengakhiri.

### Membuka Pintu :

Tempel kartu pengguna atau kartu manajemen sekali, itu akan menghasilkan suara dengan bunyi bip, handel kunci dapat berputar selama 5 detik, putar untuk membuka kunci.

## Panduan Pemasangan

